

# Finis les pannes : l'entretien complet de votre lave-vaisselle

---

## Entretien préventif pour une durée de vie prolongée

- Nettoyez le filtre à déchets au fond de la cuve toutes les 2 à 4 semaines pour prévenir les mauvaises odeurs et les problèmes de vidange.
- Inspectez et nettoyez les bras d'aspersion chaque mois : utilisez un cure-dent pour déboucher les orifices si nécessaire.
- Détartrez l'appareil tous les 6 mois si votre eau est dure, en utilisant un produit adapté ou du vinaigre blanc.
- Passez une éponge humide sur le joint de porte régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus et garantir une étanchéité parfaite.

## Diagnostic rapide en cas de dysfonctionnement

- Si l'appareil ne vidange plus : vérifiez que le tuyau n'est pas pincé et nettoyez la pompe de vidange située sous le filtre.
- Avant de lancer un cycle : assurez-vous qu'aucun plat trop grand ou couvert mal rangé ne bloque la rotation des bras d'aspersion.
- En cas de code erreur affiché : référez-vous impérativement au manuel utilisateur pour identifier la cause exacte avant toute intervention.

## Astuces pour une vaisselle sans traces

- Réglez la dureté de l'eau sur votre appareil en suivant les recommandations de la notice constructeur.
- Ajustez le niveau de liquide de rinçage pour optimiser le séchage et éviter les traces blanches sur vos verres.